

Pindvilkurid vastavad standarditele E20 R65 ja E9 R65.

Tööpinge: 12V / 24V

Ühendus:

igal pindvilkuril on neli juhet:

must (-)

punane (+)

kollane (sünkroonimine)

sinine (režiimide muutmine)

Ühendage punane ja must juhe akuga.

Kollast juhet kasutatakse kahe või enama pindvilkuri sünkroniseerimiseks.

Režiime saab muuta, kui kollane juhe puudutab miinust ehk musta juhet.

Vahelduvrežiim: kui kaks vilkurit on sünkroonitud ja vilguvad ühes samas režiimis ühendage (püsivalt) sinine juhe musta miinus juhtmega. Vilkurid vilguvad vaheldumisi.

Kahe pindvilkuri paigaldamisel järgige alltoodud juhiseid:

1. Ühendage vilkurid sõiduki vooluallikaga (punane (+), must(-)).
 2. Ühendage vilkurid kollase juhtmega (sünkroniseerimiseks). Isoleerige juhtmed nii, et paigalduses ei tekiks lühist.
- Juhul, kui sõidukile on paigaldatud ka vilkurpaneel, siis on võimalik ühendada pindvilkurid ja vilkurpaneel ühe ühise lüliti alla.

Hoiatus! Kollast (sünkroniseerimine) ja sinist juhet ei tohi kombineerida erinevat värvi juhtmetega.

Hoiatus! Pindvilkurid ei ole pöördpolarisatsiooni eest kaitstud.